

Montage Flexinetz bei Crocodile X30

Auf der schmalen Seite vom Trampolin wird pro Fuss nur 1 Fiberglasstab benötigt. Dieser kommt auf der äusseren Seite in den Klotz gemäss Bild 1.

Oben am Netz werden diese Fiberglasstäbe am inneren Karabiner befestigt. Der äussere Karabiner auf der kurzen Seite kann entfernt werden. Siehe Bild 2

Bild 1



Bild 2

