



TRAMPOLINE CENTER®

 Nr. 1 in der Schweiz seit 2004

bewegig für kids



Aufbauanleitung Trampolin Crocodile eckig

Trampoline Center GmbH
Tafeltenstrasse 11
8608 Bubikon

043 344 57 57
kontakt@trampolinecenter.ch
www.trampolinecenter.ch

Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal
5426 Lengnau AG
IBAN CH74 8080 8001 3223 5195 1



Montage- und Sicherheitshinweise
 Trampolin mit Fangnetz Topsafe
 Trampolin mit Fangnetz Flexi
 Trampolin ohne Fangnetz
 Federung individuell einstellen
 Hinweise zur Benutzung und Garantiebestimmungen

Seite 3
 Seite 4
 Seite 7
 Seite 10
 Seite 11
 Seite 12

Materialliste

Crocodile Trampolin

4 Fussteile
 8 Noiseless Einsätze
 4 gerade Stangen
 4 Ecken
 1 Sprungmatte
 1 Randpolster
 1 Satz Federn
 1 Federspannwerkzeug
 1 Aufbauanleitung

Fangnetz Topsafe

8 obere Teilstangen
 8 untere Teilstangen
 8 PVC Schutzhüllen
 8 Halter für Stangen
 1 Netz mit 8 Karabiner
 8 Kunststoffkappen

Fangnetz Flexi

8 Doppelhalterungen
 16 Fiberglasstangen
 1 Netz inkl. Karabiner

Montage- und Sicherheitsanleitung

Vor der Montage oder Benutzung des Trampolins diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Diese Bedienungsanleitung zur weiteren Einsicht aufbewahren.

Bevor Sie beginnen

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Crocodile Trampolin ausgewählt haben! Das Crocodile Trampolin ist so ausgelegt und hergestellt, dass Sie und Ihre Familie viele Jahre daran Spass haben und fit bleiben. Das Trampolin ist nicht für den Einsatz in Schulen, an Wettkämpfen oder im öffentlichen oder kommerziellen Bereich geeignet.

Warnung

- Missbrauch und Zweckentfremdung des Trampolins sind gefährlich und können zu schweren Verletzungen führen.
- Trampoline sind Rücksprunggeräte, die den Springer in ungewohnte Höhen schleudern sowie in eine Vielzahl von Körperbewegungen bringen. Ein Herunterspringen vom Trampolin, Auftreffen auf den Rahmen oder Federn oder eine falsche Landung auf der Trampolinmatte kann zu Verletzungen führen.
- Das Trampolin vor jedem Gebrauch überprüfen und alle zerschlissenen, beschädigten oder fehlenden Teile ersetzen.
- Alle Käufer und Personen, die das Trampolin verwenden, müssen sich mit den Empfehlungen des Herstellers für den richtigen Zusammenbau, den richtigen Gebrauch und die richtige Pflege des Trampolins vertraut machen.
- Es liegt in der Verantwortung des Besitzers oder der Aufsichtsperson sicherzustellen, dass alle Benutzer des Trampolins ausreichend über alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen informiert sind.

Sicherheitshinweise zur Benutzung des Trampolins

- Es darf jeweils nur eine Person das Trampolin benutzen.
- Mehrere Springer erhöhen die Gefahr des Kontrollverlustes, eines Zusammenstossens und Herunterfallens. Das kann zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen (auch Medikamente).
- Lernen Sie die grundlegenden Sprünge und Körperstellungen sorgfältig, bevor Sie schwierige Sprünge wagen. Bringen Sie Ihren Rücksprung durch beugen der Knie zum Stillstand, sobald Ihre Füße mit der Trampolinmatte in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie es, zu hoch und zu lange zu springen. Beherrschen Sie Ihren Sprung immer. Ein beherrschter Sprung ist der, bei dem Absprung und Landung an der gleichen Stelle stattfinden.
- Blicken Sie auf die Sprungmatte, ansonsten kann es zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle kommen.
- Kinder dürfen das Trampolin nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benützen.
- Klettern Sie auf und ab vom Trampolin. Springen Sie nicht auf oder vom Trampolin.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett zu anderen Gegenständen.
- Beschränkter Zutritt: Es ist notwendig die Leiter an einem sicheren Ort aufzubewahren wenn das Trampolin nicht benutzt wird. So kann man vermeiden, dass kleine Kinder ohne Aufsicht auf dem Trampolin springen (die Leiter ist fakultativ lieferbar).
- Das Trampolin darf nur jeweils von einer Person benutzt werden mit max. 200 kg Körpergewicht.
- Der Benutzer muss entweder barfuss sein, Socken oder weiche Gymnastikschuhe tragen. Strassenschuhe oder Turnschuhe (für Tennis usw.) dürfen auf dem Trampolin nicht getragen werden.
- Der Benutzer muss alle scharfkantigen Gegenstände von sich entfernen, die Verletzungen hervorrufen oder die Sprungmatte beschädigen könnten. Schwere, scharfkantige oder spitze, harte Gegenstände dürfen mit der Sprungmatte nicht in Berührung kommen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht bei Eis, Schnee oder Nässe.
- Keine Haustiere auf das Trampolin lassen, ihre Krallen können sich festhaken und Material aus der Sprungmatte reissen oder das Randpolster beschädigen.

Besondere Problempunkte

Das Trampolin ist wintertauglich und kann ganzjährig aufgestellt bleiben. Folgende Punkte sind zu beachten:


Wind

Es ist möglich, dass das Trampolin von starken Winden weggeweht wird. Werden starke Winde vorhergesagt, muss das Trampolin zu einem geschützten Ort bewegt werden. Wir empfehlen dringend eine dauerhafte Sicherung mittels Ankerset oder Duckbill zu erstellen.


Schnee

Bei grösseren Schneelasten ist der Schnee mit einem Besen von der Sprungmatte zu entfernen. Verwenden Sie keine harten Gegenstände, dies kann zu Verletzungen der Sprungmatte führen.


Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - Fangnetz Topsafe



Die Noisless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken.



Das Stangenmaterial gemäss Abb 2 auslegen.




Eine lange Stange auf zwei Füsse stecken und aufstellen gemäss Abb 3



Achtung: Bei den langen Stangen darauf achten, dass die Biegung nach aussen ist. (Ausnahme X30 hat nur gerade Stangen)



Die erste Ecke einstecken gemäss Abb 5.



Die kurze Stange einstecken und auf den Fuss stecken.



So weiterfahren bis der ganze Rahmen aufgebaut ist.



Sprungmatte in der Mitte auslegen.



Erste Feder mit Straps gemäss Abb 9/10 am Rahmen einhängen.



Die Sprungmatte gem. Abb 10 mit 8 Federn am Rahmen einhängen.




Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!





Nun das Fangnetz gleichmässig auf der Sprungmatte verteilen.





Den Eingang in der Mitte einer geraden Stange ausrichten. Jetzt links und rechts an jeder Ecke nur **EINE** weitere Feder neben der bereits gespannten Feder einspannen. Dabei die Kordel der Netunterkante gleich mit einhängen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Federn eingespannt sind.



Die ersten Federn nochmals aushängen und das Netz mit einhängen.



Das Randpolster auflegen. Auf der Unterseite befinden sich Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen, bevor sie wieder eingespannt wird. Die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.



Die Fangnetzstangenhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben gemäss Abb 18 montieren.



Die Fangnetzstangen zusammenstecken und auf die Halterung stecken.





Die Stangen mit den Schrauben an der Halterung befestigen.






Auf der Sprungmatte stehend, das Fangnetz unten beim Pfosten aufnehmen und dem Maschenverlauf von der Matte bis zum oberen Ende des Netzes folgen, wo das Netz im Karabiner eingehängt wird.



Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!


Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - Fangnetz Flexi



Die Noiseless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken.



Auf jedes Fussende eine Netzhalterung stecken.



Das Stangenmaterial gemäss Abb 3 auslegen.



Eine lange Stange auf zwei Füsse stecken und aufstellen gemäss Abb 4



Achtung: Bei den langen Stangen darauf achten, dass die Biegung nach aussen ist. (Ausnahme X30 hat nur gerade Stangen)



Die erste Ecke einstecken gemäss Abb 6.



Die kurze Stange einstecken und auf den Fuss stecken.



So weiterfahren bis der ganze Rahmen aufgebaut ist.



Sprungmatte in der Mitte auslegen.



Erste Feder mit Straps gemäss Abb 10/11 am Rahmen einhängen.




Die Sprungmatte gem. Abb 11 mit 8 Federn am Rahmen einhängen.

Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!



Nun das Fangnetz gleichmässig auf der Sprungmatte verteilen.



Den Eingang in der Mitte einer geraden Stange ausrichten. Jetzt links und rechts an jeder Ecke nur **EINE** weitere Feder neben der bereits gespannten Feder einspannen. Dabei die Kordel der Netunterkante gleich mit einhängen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Federn eingespannt sind.



Die ersten Federn nochmals aushängen und das Netz mit einhängen.




Den Flexiklotz 6 cm unterhalb den Fussstützen parallel zum Rahmen festziehen.



Das Randpolster auflegen. Auf der Unterseite befinden sich Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen, bevor sie wieder eingespannt wird.





Die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.



Die Fiberglasstäbe mit dem Karabiner am Netz verschrauben.



Sämtliche Fiberglasstäbe am Netz befestigen.




Die Fiberglasstäbe nun in die Halterungen stecken.




Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!


Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - ohne Fangnetz



Die Noiseless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken.



Das Stangenmaterial gemäss Abb 2 auslegen.




Eine lange Stange auf zwei Füsse stecken und aufstellen gemäss Abb 3.



Achtung: Bei den langen Stangen darauf achten, dass die Biegung nach aussen ist. (Ausnahme X30 hat nur gerade Stangen)



Die erste Ecke einstecken gemäss Abb 5.



Die kure Stange einstecken und auf den Fuss stecken.



So weiterfahren bis der ganze Rahmen aufgebaut ist.



Sprungmatte in der Mitte auslegen.



Erste Feder mit Straps gemäss Abb 9 am Rahmen einhängen.



Die Sprungmatte gem. Abb 10 mit 8 Federn am Rahmen einhängen.



Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!





Jetzt links und rechts an jeder Ecke nur **EINE** weitere Feder neben der bereits gespannten Feder einspannen. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle Federn eingespannt sind. **Wichtig:** nur je eine Feder dazuspannen, um eine gleichmässige Spannung der Federn zu erhalten.



Das Randpolster auflegen. Auf der Unterseite befinden sich Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen, bevor sie wieder eingespannt wird.



Die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.



Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!

Die individuelle Federung:

Indem Federn weggelassen oder wieder hinzugefügt werden, kann die Sprungdynamik angepasst werden. Durch Weglassen von einzelnen Federn wird das Springen weicher und gemütlicher. Wenn wieder Federn hinzugefügt werden, wird die Sprungdynamik sportlicher und verlangt eine höhere Körperspannung.

WICHTIG: Immer gleichmässig verteilt Federn weglassen!

Um die ideale Bespannung zu erreichen, schrittweise langsam vorgehen. Jeweils nur vier weitere Federn gleichmässig verteilt entfernen und das neue Sprungverhalten testen. Bei einem Trampolin mit 100 Federn maximal 16 Federn entfernen.

WICHTIG: Durch Weglassen von 4 Federn verringert sich das maximale Springergewicht jeweils um 30 kg.

Belastungslimit

Die Crocodile Trampoline sind für den Gebrauch durch 1 Person mit max. 200 kg Körpergewicht ausgelegt.

Hinweise zur Benutzung des Fangnetzes

Das Fangnetz ist eine Sicherheitseinrichtung, die im Notfall verhindert, dass jemand vom Trampolin stürzt. Es ersetzt nicht den respektvollen Umgang mit dem Sportgerät und kann über Risiken hinwegtäuschen. Die häufigsten Unfallursachen sind Zusammenstöße bei mehreren Springern.

Das Fangnetz bietet keinen Schutz vor unkontrollierten Landungen z.B. auf dem Nacken und deren Folgen. Ins Netz hängen oder sich daran festhalten sowie absichtlich ins Fangnetz springen ist zu unterlassen, da dies die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Fangnetzes beeinträchtigen kann. Bei Stürzen in das Fangnetz kann dieses Schaden nehmen. Deshalb ist danach das Fangnetz auf seine Stabilität zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.

Garantiebestimmungen

1. Hersteller Garantiezeiten

lebenslange Garantie auf den verzinkten Stahlrohrrahmen

6 Jahre Garantie auf die Federn

6 Jahre Garantie auf die Randpolster

6 Jahre Garantie auf die Sprungmatte

2 Jahre Garantie auf das Fangnetz

2. Die Herstellergarantie gilt ausschliesslich für Material- oder Konstruktionsfehler.

Das Produkt ist sofort bei Erhalt auf Mängel zu prüfen.

3. Ein Garantieantrag gilt nur in Kombination mit dem Kaufbeleg und Einsendung der mangelhaften Ware. (In Ausnahmefällen kann auch gutes Bildmaterial akzeptiert werden.)

4. Frachtkosten im Zusammenhang mit Garantieleistungen gehen zu Lasten des Besitzers.

5. In folgenden Fällen können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden:

- Bei Schäden, die durch nicht korrekte oder unsorgfältige Benutzung, Missbrauch, Überbelastung, Vandalismus etc. verursacht werden.

Das sind im speziellen:

- überdehnte Federn
- Löcher und Schnitte in der Sprungmatte, die Sie beim Kauf nicht beanstandet haben
- ausgerissene Fangnetze
- Bei Mängeln, die nicht sofort bei Kenntnis gemeldet werden.
- Wenn das Trampolin nach dem Kauf in irgendeiner Form verändert wurde.
- Wenn das Trampolin nicht gemäss den Montage- und Gebrauchsanleitungen aufgebaut und benützt wurde.
- Wenn das Trampolin für gewerbliche Zwecke eingesetzt wurde.

Kontakt Daten:

Trampoline Center GmbH

Tafletenstrasse 11

8608 Bubikon

www.trampolinecenter.ch

056 250 51 70