



**TRAMPOLINE CENTER®**

 Nr. 1 in der Schweiz seit 2004

**bewegig für kids**



## **Aufbauanleitung Trampolin Crocodile rund**

Trampoline Center GmbH  
Tafeltenstrasse 11  
8608 Bubikon

043 344 57 57  
kontakt@trampolinecenter.ch  
www.trampolinecenter.ch

Raiffeisenbank Surbtal-Wehntal  
5426 Lengnau AG  
IBAN CH74 8080 8001 3223 5195 1



Montage- und Sicherheitshinweise  
Trampolin mit Fangnetz Topsafe  
Trampolin mit Fangnetz Flexi  
Trampolin ohne Fangnetz  
Federung individuell einstellen  
Hinweise zur Benutzung und Garantiebestimmungen

Seite 3  
Seite 4  
Seite 7  
Seite 10  
Seite 11  
Seite 12

## Materialliste

### Crocodile Trampolin

4 Fussteile  
8 Noiseless Einsätze  
4 Bogenstangen  
1 Sprungmatte  
1 Randpolster  
1 Satz Federn  
1 Federspannwerkzeug  
1 Aufbauanleitung

### Fangnetz Topsafe

8 obere Teilstangen  
8 untere Teilstangen  
8 PVC Schutzhüllen  
8 Halter für Stangen  
1 Netz mit 8 Karabiner  
8 Kunststoffkappen

### Fangnetz Flexi

8 Doppelhalterungen  
16 Fiberglasstangen  
1 Netz inkl. Karabiner

# Montage- und Sicherheitsanleitung

**Vor der Montage oder Benutzung des Trampolins diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Diese Bedienungsanleitung zur weiteren Einsicht aufbewahren.**

## Bevor Sie beginnen

Wir danken Ihnen, dass Sie ein Crocodile Trampolin ausgewählt haben! Das Crocodile Trampolin ist so ausgelegt und hergestellt, dass Sie und Ihre Familie viele Jahre daran Spass haben und fit bleiben. Das Trampolin ist nicht für den Einsatz in Schulen, an Wettkämpfen, oder im öffentlichen oder kommerziellen Bereich geeignet.

## Warnung

- Missbrauch und Zweckentfremdung des Trampolins ist gefährlich und kann zu schweren Verletzungen führen.
- Trampoline sind Rücksprunggeräte, die den Springer in ungewohnte Höhen schleudern sowie in eine Vielzahl von Körperbewegungen. Ein Springen vom Trampolin, Auftreffen auf den Rahmen oder Federn oder eine falsche Landung auf der Trampolinmatte kann zu Verletzungen führen.
- Das Trampolin vor jedem Gebrauch überprüfen und alle verschlissenen, beschädigten oder fehlenden Teile ersetzen.
- Alle Käufer und Personen, die das Trampolin verwenden, müssen sich mit den Empfehlungen des Herstellers für den richtigen Zusammenbau, den richtigen Gebrauch und die richtige Pflege des Trampolins vertraut machen.
- Es liegt in der Verantwortung des Besitzers oder der Aufsichtsperson sicherzustellen, dass alle Benutzer des Trampolins ausreichend über alle Warnhinweise und Sicherheitsanweisungen informiert sind.

## Sicherheitshinweise zur Benutzung des Trampolins

- Es darf nur jeweils eine Person das Trampolin benutzen. Für Kinder unter 6 Jahren wird die Benutzung nicht empfohlen.
- Mehrere Springer erhöhen die Gefahr des Kontrollverlustes, eines Zusammenstossens und Herunterfallens. Das kann zu Schädel-, Hals-, Rücken oder Beinbruch führen.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen (auch Medikamente).
- Lernen Sie die grundlegenden Sprünge und Körperstellungen sorgfältig, bevor Sie schwierige Sprünge wagen. Bringen Sie Ihren Rücksprung durch beugen der Knie zum Stillstand, sobald Ihre Füße mit der Trampolinmatte in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie es, zu hoch und zu lange zu springen. Beherrschen Sie Ihren Sprung immer. Ein beherrschter Sprung ist der, bei dem Absprung und Landung an der gleichen Stelle stattfinden.
- Blicken Sie auf die Sprungmatte, ansonsten kann es zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle kommen.
- Kinder dürfen das Trampolin nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Klettern Sie auf und ab vom Trampolin. Springen Sie nicht auf oder vom Trampolin.
- Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett zu anderen Gegenständen.
- Beschränkter Zutritt: Es ist notwendig die Leiter an einen sicheren Ort aufzubewahren wenn das Trampolin nicht benutzt wird. So kann man vermeiden dass kleine Kinder ohne Aufsicht auf dem Trampolin springen. (Die Leiter ist fakultativ lieferbar) Verwenden Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett um auf andere Objekte zu springen.
- Das Trampolin darf nur jeweils von einer Person benutzt werden mit max. 200 kg Körpergewicht.
- Der Benutzer muss entweder barfuss sein oder Socken oder weiche Gymnastikschuhe tragen. Strassenschuhe oder Turnschuhe (für Tennis usw.) dürfen auf dem Trampolin nicht getragen werden.
- Der Benutzer muss alle scharfkantigen Gegenstände von sich entfernen, die Verletzungen hervorrufen oder die Sprungmatte beschädigen können. Schwere, scharfkantige oder spitze, harte Gegenstände dürfen mit der Sprungmatte nicht in Berührung kommen.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht bei Eis, Schnee oder Nässe.
- Keine Haustiere auf das Trampolin lassen, ihre Krallen können sich festhaken und Material aus der Sprungmatte reissen oder die Rahmenaufgabe beschädigen.

## Besondere Problempunkte

Das Trampolin ist wintertauglich und kann ganzjährig aufgestellt bleiben. Folgende Punkte sind zu beachten:

### Wind

Es ist möglich, dass das Trampolin von starken Winden weggeweht wird. Werden starke Winde vorhergesagt, muss das Trampolin zu einem geschützten Ort bewegt werden. Wir empfehlen dringend eine dauerhafte Sicherung mittels Ankerset oder Duckbill zu erstellen.

### Schnee

Bei grösseren Schneelasten, ist der Schnee mit einem Besen von der Sprungmatte zu entfernen. Verwenden Sie keine harten Gegenstände, dies kann zu Verletzungen der Sprungmatte führen.

# Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - Fangnetz Topsafe



1 Die Noisless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken. Wenn nötig mit einem Gummihammer.



2 Alle Ringrohre auf die Füße stecken, anschliessend die Ringrohre ineinander schieben.



3 Bei der letzten Verbindung stehen Sie ausserhalb des Rahmens und ziehen die 2 Rohre nach Aussen, bis die beiden Rohre ineinander gesteckt werden können.

**Hinweis: Der Rahmen wird oftmals erst durch das Spannen der Federn ganz zusammengezogen!**



4 Die Sprungmatte in der Mitte auf den Boden legen.

## Federn spannen

Feder zuerst am Haken einhängen. Mit dem Spanntool das andere Ende Richtung Rahmen in das vorgesehene Loch ziehen.



**Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!**



9  
Nun von der ersten eingehängten Feder die gegenüberliegende Feder einhängen.




10  
Anschliessend jeweils genau dazwischen wieder eine Feder einhängen.



11  
Letzten Schritt nochmals wiederholen, so dass 8 Federn eingehängt sind.



12  
Jetzt das Fangnetz dem Sprungtuch entlang gleichmässig verteilt auslegen. **Dabei muss der Eingang mittig zwischen zwei Pfosten / Fussstützen liegen.**




13  
Neben jede bereits gespannte Feder nur **EINE** weitere Feder einspannen. Dabei die Kordel des Netzes gleich mit einhängen.



14  
Diesen Vorgang 8 mal wiederholen, bis sämtliche Federn eingespannt sind. Wenn alle Federn eingespannt sind, die ersten Federn nochmals aushängen und das Netz mit einhängen.



15  
Das Randpolster auf das Trampolin legen.



16  
Auf der Unterseite hat es Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen.




17  
Zum Schluss noch die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.




18  
Die Fangnetzstangenhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben gemäss Abbildung montieren.



19  
Die Fangnetzstangen zusammenstecken und auf die Halterung stecken. Die Stangen mit den Schrauben an der Halterung befestigen.





Auf der Sprungmatte stehend, das Fangnetz unten beim Pfosten aufnehmen und dem Maschenverlauf von der Matte bis zum oberen Ende des Netzes folgen, wo das Netz im Karabiner eingehängt wird.



**Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!**

# Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - Fangnetz Flexi




Die Noisless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken. Wenn nötig mit einem Gummihammer.



Auf jedes Fussende eine Netzhalterung stecken.



Alle Ringrohre auf die Füße stecken, anschliessend die Ringrohre ineinander schieben.



Bei der letzten Verbindung stehen Sie ausserhalb des Rahmens und ziehen die 2 Rohre nach Aussen, bis die beiden Rohre ineinander gesteckt werden können.




Die Sprungmatte in der Mitte auf den Boden legen.

**Hinweis: Der Rahmen wird oftmals erst durch das Spannen der Federn ganz zusammengezogen!**

## Federn spannen

Feder zuerst am Haken einhängen. Mit dem Spanntool das andere Ende Richtung Rahmen in das vorgesehene Loch ziehen.



**Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!**



Nun von der ersten eingehängten Feder die gegenüberliegende Feder einhängen.




Anschliessend jeweils genau dazwischen wieder eine Feder einhängen.



Letzten Schritt nochmals wiederholen, so dass 8 Federn eingehängt sind.



Jetzt das Fangnetz dem Sprungtuch entlang gleichmässig verteilt auslegen. **Dabei muss der Eingang mittig zwischen zwei Pfosten / Fussstützen liegen.**



Neben jede bereits gespannte Feder nur **EINE** weitere Feder einspannen. Dabei die Kordel des Netzes gleich mit einhängen.



Diesen Vorgang 8 mal wiederholen, bis sämtliche Federn eingespannt sind. Wenn alle Federn eingespannt sind, die ersten Federn nochmals aushängen und das Netz mit einhängen.



Das Randpolster auf das Trampolin legen.




Auf der Unterseite hat es Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen.



Zum Schluss noch die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.




Der Flexiklotz 6 cm unterhalb der Fussstützen parallel zum Rahmen festziehen.



Die Fiberglasstäbe mit dem Karabiner am Netz verschrauben.



Sämtliche Fiberglasstäbe am Netz befestigen.



Die Fiberglasstäbe nun in die Halterungen stecken.



**Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!**

# Aufbauanleitung Trampolin Crocodile - ohne Fangnetz



1 Die Noisless-Stopfen auf die Fussenden stecken und ganz hineindrücken. Wenn nötig mit einem Gummihammer.



2 Alle Ringrohre auf die Füße stecken, anschliessend die Ringrohre ineinander schieben.



3 Bei der letzten Verbindung stehen Sie ausserhalb des Rahmens und ziehen die 2 Rohre nach Aussen, bis die beiden Rohre ineinander gesteckt werden können.

**Hinweis: Der Rahmen wird oftmals erst durch das Spannen der Federn ganz zusammengezogen!**



4 Die Sprungmatte in der Mitte auf den Boden legen.

## Federn spannen

Feder zuerst am Haken einhängen. Mit dem Spanntool das andere Ende Richtung Rahmen in das vorgesehene Loch ziehen.



**Achtung! Die Federn dürfen ausschliesslich mit dem Spanntool montiert werden!**



Nun von der ersten eingehängten Feder die gegenüberliegende Feder einhängen.



Anschliessend jeweils genau dazwischen wieder eine Feder einhängen.



Letzten Schritt nochmals wiederholen, so dass 8 Federn eingehängt sind.



Neben jede bereits gespannte Feder nur **EINE** weitere Feder einspannen.



Diesen Vorgang 8 mal wiederholen, bis sämtliche Federn eingespannt sind.



Das Randpolster auf das Trampolin legen.



Auf der Unterseite hat es Laschen zur Befestigung. Die jeweils darunter liegende Feder nochmals ausspannen und durch die Lasche führen.



Zum Schluss noch die Klettverschlüsse um den Rahmen fixieren.

**Gratuliere, Sie haben es geschafft! Rücksicht und Respekt garantieren unfallfreies Trampolinvergnügen!**

### Die individuelle Federung:

Indem Federn weggelassen oder wieder hinzugefügt werden, kann die Sprungdynamik angepasst werden. Durch Weglassen von einzelnen Federn wird das Springen weicher und gemütlicher. Wenn wieder Federn hinzugefügt werden, wird die Sprungdynamik sportlicher und verlangt eine höhere Körperspannung.

**WICHTIG:** Immer gleichmäßig verteilt Federn weglassen!

Um die ideale Bespannung zu erreichen, schrittweise langsam vorgehen. Jeweils nur vier weitere Federn gleichmäßig verteilt entfernen und das neue Sprungverhalten testen. Bei einem Trampolin mit 100 Federn maximal 16 Federn entfernen.

**WICHTIG:** Durch Weglassen von 4 Federn verringert sich das maximale Springergewicht jeweils um 30 kg.

## **Belastungslimit**

Die Crocodile Trampoline sind für den Gebrauch durch 1 Person mit max. 200 kg Körpergewicht ausgelegt.

## **Hinweise zu Benutzung des Fangnetzes**

Das Fangnetz ist eine Sicherheitseinrichtung, die im Notfall verhindert, dass jemand vom Trampolin stürzt. Es ersetzt nicht den respektvollen Umgang mit dem Sportgerät und kann über Risiken hinwegtäuschen. Die häufigsten Unfallursachen sind Zusammenstöße bei mehreren Springern.

Das Fangnetz bietet keinen Schutz vor unkontrollierten Landungen z.B. auf dem Nacken und deren Folgen. Ins Netz lehnen oder sich daran festhalten sowie absichtlich ins Fangnetz springen ist zu unterlassen, da dies die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Fangnetzes beeinträchtigen kann. Bei Stürzen in das Fangnetz kann dieses Schaden nehmen. Deshalb ist danach das Fangnetz auf seine Stabilität zu kontrollieren und gegebenenfalls auszutauschen.

## **Garantiebestimmungen**

### 1. Hersteller Garantiezeiten

lebenslange Garantie auf den verzinkten Stahlrohrrahmen

6 Jahre Garantie auf die Federn

6 Jahre Garantie auf die Randabdeckung

6 Jahre Garantie auf die Sprungmatte

2 Jahre Garantie auf das Fangnetz mit Pfosten

### 2. Die Herstellergarantie gilt ausschließlich für Material- oder Konstruktionsfehler.

Das Produkt ist sofort bei Erhalt auf Mängel zu prüfen.

### 3. Ein Garantieantrag gilt nur in Kombination mit dem Kaufbeleg und Einsendung der mangelhaften Ware. (In Ausnahmefällen kann auch gutes Bildmaterial akzeptiert werden.)

### 4. Frachtkosten im Zusammenhang mit Garantieleistungen gehen zu Lasten des Besitzers.

### 5. In folgenden Fällen können keine Garantieansprüche geltend gemacht werden:

- Bei Schäden, die durch nicht korrekte oder unsorgfältige Benutzung, Missbrauch, Überbelastung, Vandalismus etc. verursacht werden.

Das sind im speziellen:

- überdehnte Federn
- Löcher und Schnitte in der Sprungmatte, die Sie bei Kauf nicht bestanden haben
- ausgerissene Fangnetze
- Bei Mängeln, die nicht sofort bei Kenntnis gemeldet werden.
- Wenn das Trampolin nach dem Kauf in irgendeiner Form verändert wurde.
- Wenn das Trampolin nicht gemäß den Montage- und Gebrauchsanleitungen aufgebaut und benützt wurde.
- Wenn das Trampolin für gewerbliche Zwecke eingesetzt wurde.

## **Kontaktdaten:**

Trampoline Center GmbH

Tafletenstrasse 11

8608 Bubikon

[www.trampolinecenter.ch](http://www.trampolinecenter.ch)

056 250 51 70